


## **VORGABEN ZUR BEFAHRBARKEIT**

# Von BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Kingsize Cover, Walkpro, Paddock, Horsewalker, Motion, Step







#### **Voraussetzungen:**

#### Reifen:

Fahrzeuggewicht, Reifenbreite und vorgeschriebener Reifenluftdruck hängen zusammen.

Darum beträgt der **vorgeschriebene Reifenluftdruck** der zugelassenen Bereifung: **max. 2,5 bar** 



Wenn die Bereifung angepasst werden muss:

Freigabe vom Fahrzeughersteller erforderlich!

#### **▶** Untergrund:

 Maximales Gefälle: 2 % (nur BELMONDO® Step: bis 10 %)



## **Allgemeine Rahmenbedingungen:**

#### Fahrweise:

- Maximalgeschwindigkeit = halbe Schrittgeschwindigkeit (ca. 2 km/h)
- Keine starken Lenkbewegungen, nicht im Stand lenken
- Langsam beschleunigen und abbremsen
- ▶ Die Mattenkanten am Beginn und Ende eines Ganges schützen!

### Speziell zu BELMONDO® Step:

BELMONDO® Step ist befahrbar **bis max. 10 % Gefälle** mit üblichem Gerät, wie z. B. Hoflader oder Traktor.

#### **Beachten:**

- Nur geradeaus fahren / keinen Radius lenken
- NICHT auf der Matte beschleunigen oder schnell abbremsen

