


für wiederverwendbares
Modell der REDTOP
Fliegenfalle XL

voor herbruikbare
model van de REDTOP
Vliegenval XL




pour réutilisable
modèle de la REDTOP
Piège à Mouches XL

for re-usable
model of the REDTOP
Fly Trap XL



1.

1. Gelbe Plastikscheibe in den Plastikbeutel einführen und bis zu den Perforationsschlitzten hochziehen.
Introduisez la rondelle jaune en plastique dans le sac et tirez-la jusqu'à la ligne perforée.
Steek het gele plastic schijfje in de plastic zak en trek het omhoog tot aan de perforatiespleten.
Insert the yellow plastic disk into the plastic bag and pull it up to the perforation slots.




2.

2. Plastikscheibe festhalten und Plastikbeutel bis zu den Perforationsschlitzten zurückziehen.
Maintenez fermement la rondelle en plastique et tirez le sac vers l'arrière jusqu'à la ligne perforée.
Steek het gele plastic schijfje in de plastic zak en trek het omhoog tot aan de perforatiespleten.
Hold the plastic disk and pull the plastic bag back to the perforation slots.



3.

3. Sicherstellen, dass die Plastikscheibe fest entlang der Perforationsschlitzte in dem Plastikbeutel sitzt.
Veillez à ce que la rondelle en plastique soit bien maintenue le long de la ligne perforée.
Zorg ervoor dat de plastic schijf stevig langs de perforatiespleten in de plastic zak wordt gestoken.
Make sure that the plastic disk is firmly inserted along the perforation in the plastic bag.



4.

4. Den Klemmring fest um die Scheibe drücken.
Serrez fermement l'anneau de fixation autour de la rondelle jaune.
Druk de klemring stevig rond de schijf.
Press the clamping ring firmly around the disk.



5.

5. Überstehenden Rand des Plastikbeutels entlang der Perforation abreißen.
Déchirez le long de la ligne perforée le bord du sac qui dépasse.
Scheur de overtollige rand van de plastic zak af langs de perforatie.
Tear off the excess edge of the plastic bag along the perforation.