


M1 | M2 | M3 | M4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Inches	Größe	Größe
2 3/8" - 2 11/16"	M1	62 - 71
2 3/4" - 3 1/8"	M2	72 - 82
3 3/16" - 3 5/8"	M3	83 - 92
3 11/16" - 4"	M4	93 - 102
4" - 4 1/4"	0	102 - 109
4 5/16" - 4 9/16"	1	110 - 117
4 5/8" - 4 7/8"	2	118 - 125
4 15/16" - 5 3/16"	3	126 - 133
5 1/4" - 5 1/2"	4	134 - 141
5 9/16" - 5 13/16"	5	142 - 149
5 7/8" - 6 1/8"	6	150 - 157
6 3/16" - 6 7/16"	7	158 - 165
6 1/2" - 6 3/4"	8	166 - 173
6 13/16" - 7 1/16"	9	174 - 181
7 1/8" - 7 1/2"	10	182 - 189

Einfach zu messen
 Messen Sie den frisch aus-
 geschnittenen Huf vom Ballen bis
 zur Zehe und über die breiteste
 Stelle des Hufes



**Beziehen Sie den Ballen
 nicht in Ihre Messung mit ein**

Modell REGULAR – Sohlenbreite und -länge sind gleich. Falls die Sohlenbreite mehr als eine Größe größer ist als die Sohlenlänge, ist das REGULAR-Modell nicht für Ihr Pferd geeignet.
Modell SLIM – Die Sohlenbreite ist 6 mm (1/4 Inches) kleiner als die Sohlenlänge. Sollte die Sohlenbreite mehr als zwei Größen kleiner sein als die Sohlenlänge, ist das SLIM-Modell nicht für Ihr Pferd geeignet.



Diese Größentabelle ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung der richtigen Größe, Abweichungen beim Ausdrucken der Tabelle können nicht zu 100 % verhindert werden.